



Emeflex[®]
PISOS INDUSTRIALES

GUIA INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO MODULO DE DESINFECCIÓN



Descripción

1. INSTALACIÓN

Retirar el film protector e instalar sobre una superficie plana y seca.

2. USO

Se deben retirar las dos capas internas y aplicar 300 ml de una solución desinfectante* en el contenedor.

Una vez se distribuya la solución desinfectante uniformemente proceder a colocar las capas internas. Dejar humectar el módulo por espacio de dos minutos e iniciar el uso.

*Solución desinfectante: se pueden utilizar las siguientes:

Solución agua y jabón líquido. 30% agua y 70% de jabón líquido.

Solución agua y cloro. 95 % agua y 5 % de cloro

Solución alcohol. Utilizar alcohol al 65%.

Se recomienda no exceder la cantidad de la solución desinfectante porque puede provocar salpicaduras al exterior del módulo de desinfección.

Para mantener las áreas limpias y secas se recomienda instalar adicionalmente nuestro Módulo de Secado.

3. MANTENIMIENTO

Dependiendo del uso, una vez se hayan deteriorado las capas internas, se debe proceder a cambiar las mismas.

Consulte con su asesor el kit de repuesto.